

ÚDRŽBA NÁSTAVEB ARCAL



Pro předejití nežádoucích jevů (jako vrzání, rezavé skvrny apod.) je nutné pravidelně provádět (doporučujeme 1x za měsíc) údržbu dle následujících bodů:

- vnějšek skříně omýt běžným mycím prostředkem a opláchnout vodou
- vnitřek omýt vodou s běžným desinfekčním prostředkem obvyklé koncentrace
- maximální hodnota pH čistících prostředků je 10
- po čištění chemickými prostředky musí být nástavba vždy opláchnuta čistou vodou
- pískované povrchy z ušlechtilé oceli očistit od nanesených částic (hlavně na bázi železa), ošetřit je silikonovým olejem (1x za měsíc) nebo vhodným konzervačním voskem (4x za rok) na ochranu dutin automobilů a přebytek oleje nebo vosku otřít suchým hadrem (před ošetřením musí být povrch zbavený prachu, nečistot a musí být dokonale suchý)
- mechanické části uzávěrů, zámky uzávěrů, pružiny, panty a aretace promazat WD40
- těsnění skříní vyčistit a namazat suché těsnění glycerinem nebo silikonovým olejem
- poškozené díly okamžitě vyměnit, aby se předešlo poškození dalších dílů (případně svary je nutné ošetřit vhodným přípravkem)

Prvních 8 týdnů se nesmí provádět čištění skříně tlakovou vodou!

Při použití tlakové vody je nutné dodržet následující:

- tryska může být nejbliže 30cm od povrchu skříně
- maximální teplota čistící vody je 60°C
- maximální pracovní tlak mycího zařízení je 100bar

10.07.2008